

linteau et la menuiserie.  
 (noeuvre et côté opposé), sur les coulisses, en  
 bien à mi hauteur du caisson prévu pour l'enroulement  
 placées verticalement contre le mur ou les tapées.

:

eurs sont livrés avec le ressort tendu, arrêté par  
 ne doit être enlevée qu'après avoir fixé le tablier

l'étrier  
 anchement dur)  
 supports et vérifier le niveau, visser le boulon.  
 ecteur suivant l'inclinaison désirée  
 eries et les relier aux plaque supports à l'aide  
 équerres, par vis, sur la traverse haute de la

Nota : Dans le cas de pose sur maçonnerie, boulonner les supports et les sceller au linteau.

3°) MISE EN PLACE DU TABLIER.

a) mettre en place le tablier en le passant par dessus  
 coulisses et attacher la sangle suivant le croquis

4°) RETIRER LA GOUPILLE A POINTE.

5°) Faire remonter le tablier d'environ 20 cm et poser, s  
 sur bandeau (dernière lame du tablier), l'aile horizont  
 un tablier plastique, les deux butées plastique sur l

6°) Fixer la sortie de caisson à l'extérieur du coffre.

7°) Assembler la genouillère, la tringle et la manivelle  
 tiques.

8°) Fixer le bloqueur à la hauteur voulue, déterminée par

